

faru[®]

360° PROTECTION

INSTRUCCIONES DE USO

Arnés Anticaídas P01F

MODELO JE1069A



ARNÉS ANTICAÍDAS

¡ADVERTENCIAS!

Las actividades relacionadas con el uso de este arnés son inherentemente peligrosas. Usted es responsable de sus acciones y decisiones.

Antes de utilizar este equipo, usted debe:

- Leer y entender estas Instrucciones de uso.
- Recibir formación para usarlo correctamente.
- Familiarizarse con sus posibilidades y limitaciones.
- Entender y aceptar los posibles riesgos.



NO RESPETAR UNA SOLA DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE SER CAUSA DE LESIONES GRAVES O MUERTE

El examen de conformidad EU expedido por el organismo notificado involucrado en la fase de diseño y control de la producción ha sido realizado por:

CCQS Certification Services Limited

Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1

Dublin, Ireland

CE 2834 | EN 361:2002 



DESCARGA LA DECLARACIÓN UE /
<https://www.faru.es/declaraciones-conformidad-faru>

1 | CAMPO DE APLICACIÓN

El arnés anticaída JE1069A hecho de poliéster se ha diseñado de acuerdo a la EN361 para ser utilizado en trabajos en alturas en la realización de trabajos de construcción generales, por ejemplo: trabajos en tejados. No se pueden usar para otras tareas de salvavidas que no sean las comentadas.


Este arnés protege al usuario del sistema de protección individual de una posible caída libre al vacío.

Este arnés es un componente del sistema anticaídas y no debe ser utilizado para el posicionamiento, sistemas de retención y sistemas de rescate que se describen en la norma EN363.

Cuidado este equipo no debe utilizarse por encima de sus limitaciones o para cualquier otro propósito del que está destinado.

ATENCIÓN, la formación específica es esencial antes de su uso. Este producto debe ser usado solamente por personas competentes y responsables, o aquellos que estén bajo el control visual directo de una persona competente y responsable. Conseguir un aprendizaje adecuado de las técnicas apropiadas y métodos de protección es su responsabilidad. Usted personalmente asume todos los riesgos y responsabilidad de todos los daños, heridas o muerte que puedan ocurrir durante o a continuación de un uso incorrecto de nuestros productos en cualquier circunstancia. Si usted no es capaz, o no está en la disposición de asumir esta responsabilidad o el riesgo, no use este equipo.

2 | NOMENCLATURA DE LAS PARTES



- (1) EN361 punto de anclaje dorsal,
- (2) Cinchas de los hombros,
- (3) Perneras,
- (4) Hebillas de ajuste,
- (5) Retenedores de la cincha

3 | INSPECCIÓN, PUNTOS A VERIFICAR

ANTES DE CADA USO DEL ARNÉS

El arnés anticaída completo es el único sistema de retención de la caída aceptable para ser utilizado en un sistema anticaídas.

Compruebe las cinchas en los puntos de anclaje, en las hebillas de ajuste y en las costuras de seguridad. Compruebe que no existen cortes, desgastes o daños en las cinchas, o quemaduras o restos de productos químicos, etc. Sea particularmente cuidadoso comprobando las posibles partes deshilachadas.

CONECTORES

Asegúrese de que el cuerpo principal, el pasador y gatillo de cierre están libres de grietas, deformaciones, corrosiones, etc. Abra el conector y compruebe que se cierra por sí solo automáticamente cuando lo suelta y que el seguro de cierre funciona correctamente. Verifique que el gatillo de cierre funciona perfectamente y que no queda bloqueado por otros componentes ajenos (suciedad, guijarros, etc.)

DURANTE CADA USO

Es importante inspeccionar regularmente el estado del producto. Compruebe sus conexiones con otros equipos en el sistema y asegúrese de que todas las piezas que componen el sistema está correctamente colocadas unas respecto a otras. Contacte con FARU si hay alguna duda acerca de las condiciones de este producto.

4 | DETENCIÓN DE CAÍDAS


3A/3B- PUNTO DE ANCLAJE DORSAL.

Este punto marcado con la letra "A" se usa solamente como anclajes anticaídas en combinación con un amarre con absorbedor de energía, conector y otros componentes que cumplan con la norma EN.


3C. DISTANCIA DE SEGURIDAD = la cantidad de espacio libre necesario entre el anclaje y el obstáculo o suelo.

Cuidado, es esencial para la seguridad verificar la distancia de seguridad requerida por debajo del usuario en cada ocasión. Este espacio de seguridad debe ser suficiente para prevenir al usuario de golpearse en caso de caída contra el obstáculo o suelo. Para informarse de cómo calcular la distancia de seguridad vea 3C.


3A



3B



3C



5 | COMPATIBILIDAD

PUNTOS DE ANCLAJE /CONECTORES

Una conexión incompatible puede causar una desconexión o rotura accidental, o afectar a las características de seguridad de cualquier otra parte del equipo.

ATENCIÓN, los puntos de anclaje del arnés podrían actuar como palanca de apertura del gatillo de un mosquetón.

Cuando se somete repentinamente a la cuerda a una gran tensión y/o a una presión externa sobre el sistema de cierre y el mosquetón está incorrectamente colocado, el seguro de cierre podría romperse y abrirse el gatillo por sí solo.

Para reducir este riesgo, compruebe cada vez que utilice el equipo que los mosquetones o conectores están correctamente posicionados (en la cuerda, en el descendedor, etc.). Asegúrese que los conectores son compatibles con los puntos de anclaje (por tamaño, forma, etc.) evitando el uso de conectores que tiendan a posicionarse incorrectamente o inestablemente respecto a los puntos de anclaje.

EN 365: ADVERTENCIA

Compatibilidad

Compruebe que este producto es compatible con los otros componentes de sus equipos, lea las instrucciones específicas de cada producto. CUIDADO, cuando use varios elementos del equipo conjuntamente podrían darse situaciones de peligro si un el correcto funcionamiento de un elemento se ve comprometido por el comportamiento de otro elemento del equipo.

Contacte con FARU si tienes dudas acerca de las compatibilidades de los elementos de su equipo.

Anclajes: Trabajos en alturas. Debe elegirse siempre la mejor posición posible del punto de anclaje del sistema y además trabajar de manera que se minimice tanto la posibilidad de caída como la distancia de potencial caída. El punto de anclaje debe localizarse preferentemente por encima de la posición de trabajo del usuario y debe ser conforme a los requisitos de la norma EN 795, en particular lo relacionado a la resistencia mínima del anclaje que debe ser de la menos de 12KN.

La conexión al punto de anclaje o a la estructura debe ser hecha usando un por ejemplo un conector, absorbedor de energía, cuerdas y otros componentes del equipo anticaídas.

CONECTORES

Los mosquetones deben usarse siempre con el gatillo cerrado y asegurado. Verificar sistemáticamente que el gatillo está cerrado presionado con su mano. Inspeccionar el conector como se indica en sus instrucciones de uso.

ADVERTENCIA

Las prestaciones de un arnés anticaída podrían deteriorarse bajo las siguientes condiciones, por ejemplo:

Alta temperatura excesiva, efecto de cantos afilados, agentes químicos, conductividad eléctrica, abrasión por corte, degradación de rayos UV y otras condiciones climáticas.

-Los usuarios deben tener una condición física adecuada para las actividades en alturas. ATENCIÓN, quedarse en suspensión en un arnés puede ocasionar heridas serias e incluso la muerte.

-Usted debe comprobar que los marcajes del producto permanecen legibles durante toda la vida del mismo.

-Usted debe verificar que este equipo es apropiado para el trabajo que se va a realizar de acuerdo con las normativas gubernamentales y otras normativas de seguridad en el trabajo.

-Las instrucciones del resto de los elementos que se van a utilizar en conjunto en el equipo deben cumplir con los requisitos de las normativas europeas.

-Deben entregarse las instrucciones de uso a los usuarios de los equipos. Si el equipo se revende fuera del país original de venta, el revendedor deberá proporcionar estas instrucciones en la lengua del país donde el producto va a ser usado.

6 | COMO COLOCARSE EL ARNÉS


A- Abra la hebilla de los bucles de las piernas y sujetando por las cinchas de los hombros, colóquese el arnés como si de chaleco se tratara.

B- Ajuste las cinchas de los hombros y cierre la cincha del pecho.

C- Cierre y ajuste las cinchas de las piernas.

D- Debe llevarse a cabo el test de ajuste y suspensión con el objeto de que el arnés resulte cómodo y ajustado para reducir los riesgos de heridas en caso de una caída.

Usted debe moverse y simular una suspensión del arnés (test de suspensión) desde el punto dorsal de anclaje para verificar que el arnés se ajusta correctamente y de que proporciona el confort adecuado para el uso destinado para el que ha sido óptimamente ajustado.




INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN DE LA HEBILLA PECTORAL

Asegúrese que las cinchas no están retorcidas. El sobrante final de la cincha es para el ajuste y debe quedar siempre hacia el exterior (por fuera del usuario).

Junte las dos partes de la hebilla hasta que hagan clic.

Tire del extremo sobrante de las cinchas para ajustar el arnés. Después deslice hacia arriba los extremos de la cincha pectoral para posicionarla correctamente. Pliegue los excesos de cincha y sujételos con el retenedor elástico.



7 | INFORMACIÓN RELATIVA A LA NORMATIVA

PLAN DE RESCATE

Atención, usted debe tener diseñado un plan de rescate y los medios para implementarlo en caso de que aparezcan dificultades mientras se usa el equipo. Esto implica una adecuada formación en las técnicas necesarias de rescate.

ANCLAJES: TRABAJOS EN ALTURAS

El punto de anclaje de un sistema debe localizarse preferiblemente por encima de la posición del usuario y debe cumplir con los requisitos de la norma EN 795, en particular con la resistencia mínima del anclaje que debe ser de 12 KN.

VARIOS

-ATENCIÓN: En general tener mucho cuidado de que el equipo no roce con superficies abrasivas o afiladas incluso en caso de caída.

-ATENCIÓN, cuando se usen varios componentes de un equipo juntos, puede producirse una situación de peligro si alguna función de seguridad de un elemento se ve comprometida por la interferencia de otro elemento del equipo.

- Usted debe verificar que este equipo es apropiado para la aplicación en que se va a utilizar y que está conforme con las normativas gubernamentales y otras normativas aplicables de seguridad en el trabajo.

-Las instrucciones de cada elemento del equipo usado conjuntamente con este producto deben ser respetadas.

8 | INFORMACIÓN GENERAL

VIDA ÚTIL

ATENCIÓN, un evento excepcional puede reducir la vida útil del producto drásticamente, por ejemplo, si se exponen a: químicos, temperaturas extremas, cantos afilados, una caída importante o carga, etc.

La vida potencial de los productos FARU es como sigue: hasta 10 años desde la fecha de fabricación para los plásticos y productos textiles. Indefinida para los productos metálicos.

La vida restante de un producto termina cuando alcanza uno de los criterios de retirada de la lista inferior (ver "Cuando retirar su equipo"), o cuando en su uso en el sistema se considera obsoleto.

La vida útil actual del producto se ve influenciada por una serie de factores como: la intensidad, la frecuencia, y el entorno de uso, los conocimientos del usuario, cómo se guarda y se conserva el producto, etc.

Inspeccione el equipo periódicamente para localizar daños y/o deterioros.

Además de la inspección anterior y durante cada uso, debe llevarse a cabo por un inspector competente una revisión más profunda periódica, por lo menos una vez cada 12 meses. Esta inspección debe realizarse como mínimo una vez cada 12 meses. La frecuencia de estas revisiones periódicas debe ser calculada en función del tipo y de la intensidad de uso. Para llevar un mejor seguimiento de su equipo, es preferible asignar cada elemento del equipo a un único usuario de esa manera el usuario conocerá su historia. Los resultados de las inspecciones deben ser documentados en una tarjeta de control del equipo. Este documento debe permitir el registro de los siguientes datos: tipo de equipo, modelo, nombre e información de contacto del fabricante y del distribuidor, significado de las identificaciones (número de serie o individual). Año de fabricación, fecha de compra, fecha del primer uso, nombre del usuario, cualquier otra información pertinente como por ejemplo mantenimiento y frecuencia de uso, historial de las inspecciones periódicas (fecha/comentarios y problemas detectados/ nombre y firma de la persona competente que ha realizado la inspección/ fecha prevista de la próxima revisión). Vea ejemplos detallados de una tarjeta de control de inspecciones del equipo. Por favor contacte con FARU.

CUANDO RETIRAR SU EQUIPO

Atención, retire inmediatamente el equipo si:

- No supera la inspección (la de antes de cada uso o la periódica más profunda)
- Si ha sufrido una caída o carga importante
- Si no conoce la historia de uso completa del equipo,
- Si supera los 10 años de antigüedad y contiene plásticos o textiles,
- Si tiene alguna duda acerca de su integridad.

Destruya el equipo retirado para prevenir usos futuros

PRODUCTO OBSOLETO

Hay muchas razones por las que un producto puede ser juzgado obsoleto y por las que puede ser retirado antes del final de su vida real. Algunos ejemplos pueden ser: cambios en las normativas aplicables, regulaciones o legislación; desarrollo de nuevas técnicas, incompatibilidad con otros equipos, etc.

MODIFICACIONES, REPARACIONES

Atención:

Cualquier modificación, adición, o reparación del equipo que no sea autorizada por fabricante está prohibida: por el riesgo de reducción de efectividad del equipo.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE

Guardé el arnés en su bolsa o en otro contenedor que lo proteja de la exposición a los rayos UV, humedad, productos químicos, etc.

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 3 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. Excluyendo de la garantía:

Desgaste por un uso normal, oxidación, modificaciones o alteraciones, almacenamiento incorrecto, mantenimiento pobre, daños provocados por accidentes o uso impropio o incorrecto.

Faru no es responsable de las consecuencias, directas, indirectas o accidentales, o cualquier otro tipo de daños de una caída o cualquier otro suceso producido durante el uso de sus equipos.

9 | MANTENIMIENTO

Un mantenimiento apropiado de su arnés es primordial para asegurar la integridad de sus componentes y por lo tanto la seguridad del usuario. Cuidado, por favor cumpla estrictamente las siguientes recomendaciones:

1. Limpie las cinchas y hebillas con agua y jabón doméstico, en caso de manchas menores, frote el arnés con un trapo de algodón o cepillo suave. No use ningún material abrasivo. Nunca coloque objetos pesados sobre el mismo. Para una limpieza intensiva, lave el arnés en agua a una temperatura entre 30°C y 60°C usando un detergente neutro (PH±7). La temperatura de lavado no debe exceder de 60°C. No usar detergentes ácidos o alcalinos. Siga estrictamente estas instrucciones de lavado sin desviaciones.

2. Use desinfectante profesional que no cause efectos adversos en los materiales, o encargue a una persona competente para la desinfección que siga estrictamente los procedimientos del fabricante.

3. Cuidado, deje que el arnés se seque en una habitación ventilada lejos de un fuego o de cualquier otra fuente de calor. Esto también aplica a los arneses que se han mojado durante su uso.

10 | REVISIONES PERIÓDICAS

CUIDADO:

Una persona competente debe inspeccionar periódicamente y mantener los registros de los EPI como se menciona en la tarjeta anexa de control del equipo.

1. Las revisiones periódicas regulares son muy importantes y como mínimo debe realizarse una al año ya que de ello depende la continua eficiencia y durabilidad del arnés y por tanto la seguridad del usuario.

2. Se recomienda que el arnés sea revisado e inspeccionado por una persona competente para detectar daños o fallos que puedan aparecer, siguiendo estrictamente con las indicaciones enumeradas en el siguiente punto 3.

3. Las revisiones periódicas deben llevarse a cabo de la siguiente manera:

A Inspeccione las cinchas para detectar cualquier daño o corte.

B Compruebe que no existen daños o roturas ni oxidación en todas las partes metálicas.

C Compruebe si existen daños en todas las partes plásticas.

D Compruebe todas las costuras del EPI.

E Registre todos los detalles de la inspección en la tarjeta de control del equipo.

F La revisión anual debe evidenciarse mediante una marca.

G Compruebe la legibilidad del marcado del equipo.

ETIQUETA

faru[®]
360° PROTECTION

MARCA

ARNÉS ANTICAÍDAS
ANCLAJE DORSAL

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA DEL ORGANISMO NOTIFICADO RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD CE DEL PRODUCTO

CE 2834 EN361:2002

NORMA

MODELO: JE1069A

MODELO

FECHA FABRICACIÓN:

FECHA DE FABRICACIÓN

NÚMERO DE SERIE

Nº SERIE:

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

JINHUA JECH TOOLS CO., LTD
No.1448 Tongxi Road,
Linjiang Industrial Park,
Wucheng District, Jinhua City,
Zhejiang, China

MATERIAL

Hecho de polipropileno

REFERENCIA DEL PROVEEDOR

Ref. P01F

TARJETA DE CONTROL DEL EQUIPO

PRODUCTO: ARNÉS						
FECHA DE FABRICACIÓN		FECHA DE CADUCIDAD				
MODELO		NÚMERO DE SERIE				
FECHA DE COMPRA		FECHA DE PUESTA EN SERVICIO		NOMBRE DE USUARIO		
ESTE ARNÉS PUEDE SER USADO CON OTROS COMPONENTES DE ESTE FABRICANTE DE SISTEMAS ANTICAÍDAS COMO LOS AMARRES CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA.						
COMENTARIOS DEL USUARIO:						
S.N.	FECHA	REVISOR	RESULTADOS	COMENTARIOS	FIRMA	PRÓXIMA INSPECCIÓN
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Fabricante: JINHUA JECH TOOLS CO., LTD
No.1448 Tongxi Road, Linjiang Industrial Park, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang, China
Web: www.jechsafety.com

Importador: FARU S.L.U.
Dirección: Calle Tarento nave 5, 50197 Zaragoza (SPAIN)
Teléfono: 976463737
Web: www.faru.es



faru®

360° PROTECTION