

faru[®]

360° PROTECTION

INSTRUCCIONES DE USO

Cuerda 1m con
guardacabos - C170

MODELO JE3007B-1



CUERDA 1M CON GUARDACABOS - C170

CE 2834 | EN 354:2010



¡ADVERTENCIAS!

Las actividades relacionadas con el uso de este arnés son inherentemente peligrosas. Usted es responsable de sus acciones y decisiones.

Antes de utilizar este equipo, usted debe:

- Leer y entender estas Instrucciones de uso.
- Recibir formación para usarlo correctamente.
- Familiarizarse con sus posibilidades y limitaciones.
- Entender y aceptar los posibles riesgos.



NO RESPETAR UNA SOLA DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE SER CAUSA DE LESIONES GRAVES O MUERTE

El examen de conformidad EU expedido por el organismo notificado involucrado en la fase de diseño y control de la producción ha sido realizado por:

CCQS Certification Services Limited

Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1

Dublin, Ireland

Instrucciones de uso:

La siguiente información solo aplica a los productos marcados:

Este producto no debe ser expuesto a temperaturas inferiores a -40°C o sobre +80°C. La exposición del amarre a una llama directa o temperaturas que excedan estos límites pueden causar que el amarre falle. Tenga cuidado en proteger al amarre de dichas exposiciones durante el uso, transporte, almacenaje, etc.

Lea este manual cuidadosamente y manténgalo en un registro permanente como referencia una vez retirado del amarre. Cualquier usuario del amarre debe proveerse de una copia de este manual como referencia para antes y después de cada uso.

1 | CAMPO DE APLICACIÓN

La serie JE3007B está fabricada en cuerda de polyester y diseñada de acuerdo a la norma EN354 para ser utilizada para trabajos en altura generalmente en la construcción por ejemplo para trabajos en cubiertas.

PROPÓSITO: Estos amarres están diseñados para ser usados como retención o trabajar en sistemas de posicionamiento. Las aplicaciones incluyen: trabajo de inspección, construcción, demolición, mantenimiento, extracción de petróleo.

Este amarre no debe ser utilizado con intención de detener caídas sin un elemento que actúe como absorbedor de energía, por ejemplo, un absorbedor de energía.

Que la longitud total del amarre conectado a un absorbedor de energía (incluidas las terminaciones y conectores) no debe exceder 2m.

POSICIONAMIENTO DE TRABAJO: El amarre se usa para posicionar o soportar (con un arnés o cinturón de posicionamiento) al usuario en su posición de trabajo, como a un limpiador de ventanas o a un trabajador del acero.

RETENCIÓN: El amarre se usa para prevenir al usuario de alcanzar una zona de riesgo, como el borde de una cubierta. No debe haber posibilidad de caída vertical.

ANTICAÍDAS: La extensión de la anilla en D se utiliza para conectarla en línea con un sistema de detención de caída para asistir en el acoplamiento al sistema.

LIMITACIONES: Las siguientes limitaciones de aplicación deben ser conocidas y consideradas anteriormente al uso de este producto:

CAPACIDAD: Este equipo debe ser utilizado por personas con un peso total (persona, ropa, herramientas, etc.) de no más de 310 lbs (140Kg).

CAÍDA LIBRE: Los amarres utilizados para aplicaciones de posicionamiento de trabajo deben ser regidos para minimizar cualquier potencial caída libre vertical. Bajo ninguna circunstancia la caída libre potencial debe ser superior a 2 pies (60cm). Para situaciones donde la posible caída libre pueda exceder los 2 pies (60cm), se debe usar un sistema secundario de protección anticaídas.

Si la conexión de la extensión de la anilla D se usa en conjunto con un anticaídas retráctil o un amarre con elemento de absorción de energía en una aplicación de protección anticaídas, la longitud de la extensión de la anilla D debe ser tenida en cuenta cuando se calcule la distancia de caída libre y los requisitos de espacio libre.

PELIGROS FÍSICOS Y AMBIENTALES: Usar este equipo en áreas con peligros físicos o ambientales puede requerir precauciones adicionales para reducir la posibilidad de lesiones al usuario o daños al equipamiento. Los peligros pueden incluir, pero no se limitan a: calor, químicos, ambientes corrosivos, líneas de alto voltaje, gases, maquinaria en movimiento, bordes cortantes. Contacte al fabricante si tuviera alguna pregunta sobre el uso de este equipo en lugares donde existan peligros físicos o ambientales.



faru[®]
360° PROTECTION



DESCARGA LA DECLARACIÓN UE /
<https://www.faru.es/declaraciones-conformidad-faru>

2 | NOMENCLATURA DE LAS PARTES

VIDA ÚTIL DEL AMARRE:

Para prolongar la vida útil (mejor cohesión alma/funda), sumergir en agua durante 24h antes del primer uso. Esto eliminará lubricantes y otros productos utilizados en la fabricación. Deje la cuerda secar lentamente. Esta se encogerá en aproximadamente en un 5%. Tenga esto en cuenta cuando calcule las longitudes necesarias. Una cuerda utilizada correctamente puede encogerse hasta un 5% adicional.

EVITE RETORCER EL EQUIPO


Guarde la cuerda en la bolsa sin enrollar para reducir las torsiones.

FUERZA DE IMPACTO

Durante una caída, una cuerda con suciedad, arena o humedad puede desarrollar una fuerza de impacto mayor. La fuerza de impacto aumenta con el desgaste de la cuerda.

HISTORIAL

No use una cuerda cuyo historial sea desconocido, esta podría haber sufrido caídas importantes y puede haber daños no visibles



- (1) NÚCLEO
- (2) FUNDA PROTECTORA
- (3) GUARDACABOS PLÁSTICO
- (4) PEGATINA INFORMATIVA AL EXTREMO DE LA CUERDA
- (5) COSTURAS

3 | COMPATIBILIDAD

Verifique la compatibilidad de este producto con otros elementos del sistema en su aplicación (compatible = buena interacción funcional).

ATENCIÓN. Una cuerda nueva, sin lavar, es muy deslizante. Debe asegurarse de la compatibilidad con los equipos con los que se utilice.

Cualquier equipo unido a su cuerda (anclaje, conectores con seguro, absorbedores) debe estar conforme con las normativas aplicables, es decir, según las normas EN.

Verifique que los conectores u otros equipos no presenten rebabas o bordes afilados (riesgo de dañar las cuerdas).

Una incompatibilidad puede causar desconexión, rotura, o afectar a la seguridad de otra pieza del equipamiento.

EN365: ADVERTENCIA COMPATIBILIDAD

Compruebe que este producto es compatible con otros componentes de su equipo, lea las instrucciones específicas de los productos.

ADVERTENCIA, cuando use múltiples piezas de equipamiento en conjunto, se puede generar una situación peligrosa si el funcionamiento seguro de una de las piezas resulta comprometido por otra de las piezas del equipamiento

Contacte al fabricante si tiene alguna duda sobre la compatibilidad de su equipo

ANCLAJES: TRABAJOS EN ALTURA

El punto de anclaje del sistema debería estar situado y el trabajo llevado a cabo de tal forma que se minimice tanto la potencial caída como la longitud potencial de la caída.


El punto de anclaje debe ser colocado preferiblemente sobre el trabajador y debe ser conforme a los requerimientos de la norma EN 795, en particular la resistencia mínima del anclaje debe de ser de 12KN.

Advertencia, el equipo no debe ser utilizado más allá de sus limitaciones o para cualquier otro propósito más allá del cual para el que ha sido diseñado.

Para los equipos cuya intención es el uso como parte de un sistema de detención de caídas, una advertencia a enfatizar que resulta esencial para la seguridad es ve-

rificar la distancia libre requerida bajo el usuario en el lugar de trabajo antes de cada uso, en caso de caída, el usuario no debe colisionar contra el suelo o algún otro obstáculo durante el transcurso de la caída.

Espacio libre: Zona despejada entre el anclaje y un obstáculo o el suelo. Es esencial para la seguridad verificar el espacio libre requerido bajo el usuario en el lugar de trabajo en cada uso. El espacio libre bajo el usuario debe ser suficiente como para prevenir la colisión contra un obstáculo en caso de caída. Para la información sobre el cálculo del espacio libre, vea la imagen A.



3 | COMPATIBILIDAD

EN354: ADVERTENCIA

1. Si al evaluar el riesgo antes de empezar el trabajo existe la posibilidad de uso sobre un borde, se deben tomar las precauciones oportunas.
2. El usuario debe minimizar la longitud del sobrante de amarre cerca de una zona con peligro de caída.
3. Cuando ajuste la longitud del amarre para evitar el riesgo de caída, el usuario no debe encontrarse en una zona donde existe peligro de caída.
4. Dos amarres cada uno con un absorbedor de energía no deben utilizarse lado a lado (es decir, en paralelo).
5. El extremo libre del amarre doble con absorbedor de energía no debe amarrarse de vuelta al arnés.

VARIOS:

ATENCIÓN: El funcionamiento de los amarres puede verse afectado bajo las siguientes condiciones: por ejemplo, temperatura excesivamente alta, el efecto de bordes cortantes, agentes químicos, conductividad eléctrica, abrasión, cortes, degradación por radiación ultra violeta u otras condiciones climáticas.

ATENCIÓN: insertar un absorbedor en un amarre puede resultar en lesiones o muerte

- Se debe comprobar que los marcados del producto permanecen durante toda la vida útil de este.

- Se debe verificar la idoneidad de este equipamiento para su uso en cada aplicación según la normativa aplicable u otras normas de seguridad ocupacional.

- Las instrucciones para el uso de cada artículo del equipo usado en conjunto con este producto deben ser respetadas, según otras normas europeas

- Las instrucciones de uso deben proveerse a los usuarios de estos equipos. Si el equipo es revendido fuera del país de destino, el revendedor debe proveer las instrucciones en el idioma del país en el cual este va a ser utilizado.

ADVERTENCIA: debe existir un plan de emergencia para hacer frente a cualquier emergencia que pueda surgir durante el trabajo.

ADVERTENCIA: el equipo no es adecuado para su uso en detención de caídas y puede ser necesario añadir complementos para los trabajos de posicionamiento o retención con fines colectivos (por ejemplo, redes de seguridad) o personales (por ejemplo: sistemas de protección anticaídas de acuerdo a la norma EN363) de protección contra caídas en altura.

ADVERTENCIA: las condiciones médicas del usuario pueden afectar a la seguridad del usuario y del equipamiento en condiciones normales y de emergencia.

4 | VERIFICACIÓN

Antes de cada uso, a través de una inspección visual se debe verificar la integridad del EPI, así como la integridad de cualquier otro equipamiento que pueda ser utilizado junto con el (por ejemplo, arnés). Las precauciones necesarias deben ser tomadas para realizar un rescate con seguridad. En caso de problemas con el producto, consulte con el fabricante o su representante, si hubieran dudas sobre la seguridad del producto o si el producto ha sido utilizado para detener una caída, resulta esencial para su seguridad que el EPI sea retirado de uso y devuelto al fabricante o persona cualificada para su verificación o destrucción.

Nunca intente modificar o reparar un EPI por su cuenta. Después de la inspección, el centro que la realice le proveerá de una autorización escrita para volver a utilizar el EPI. Compruebe el estado del amarre y conector:

1. Por cualquier rotura o desgarro de las fibras
2. La integridad de las uniones
3. Por cualquier deterioro (desgarro, desgaste, quemadura, etc.) de la cuerda o cinta
4. Por cualquier desgaste o deformación en los conectores
5. El funcionamiento de los conectores
6. El estado de los elementos metálicos

En caso de duda, el amarre no debe ser utilizado, ya que el absorbedor de energía no se ha diseñado para detener más de una caída.

ADVERTENCIA: Este producto es parte de un sistema personal de retención, posicionamiento de trabajo. El usuario debe leer y seguir las instrucciones del fabricante para cada componente o parte del sistema completo. Estas instrucciones deben proveerse al usuario del equipamiento. El usuario debe leer las instrucciones y entenderlas o estas haber sido explicadas al usuario antes de utilizar este equipamiento. Las instrucciones del fabricante deben ser seguidas para un correcto uso y para el mantenimiento de este producto. Las alteraciones, un uso indebido del producto o un fallo al seguir las instrucciones puede resultar en lesiones graves o muerte.

Una instrucción para colocar y/o ajustar el trabajo de posicionamiento es realizarlo de tal forma que el punto de anclaje se mantenga a la altura de la cintura del trabajador o por encima de esta, el amarre se mantenga tenso, y la distancia de libre movimiento quede restringida a un máximo de 0,6m.

ADVERTENCIA, debe existir un plan de rescate para afrontar cualquier emergencia que pueda surgir durante el trabajo.

Un arnés de cuerpo completo es el único sistema de sujeción del cuerpo que puede ser utilizado en un sistema anticaídas.

5 | REQUISITOS DEL SISTEMA

COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES: Estos equipos han sido diseñados para su uso únicamente con componentes y subsistemas aprobados por el fabricante. Las sustituciones o reemplazos con componentes no aprobados o subsistemas pueden poner en peligro la compatibilidad del equipo y pueden afectar a la seguridad y la fiabilidad del sistema completo

COMPATIBILIDAD DE CONECTORES: Los conectores se consideran que son compatibles con elementos de conexión cuando han sido diseñados para trabajar en conjunto de tal forma que sus formas y tamaños no causen que el mecanismo de cierre se abra de forma inadvertida independientemente de la forma en la que se encuentre orientado. Contacte al fabricante si tiene alguna pregunta sobre compatibilidad.

Los conectores (ganchos, mosquetones y anillos D) deben de ser capaces de soportar 5,000 lbs (22.2KN). Los conectores deben ser compatibles con el anclaje u otros componentes del sistema. No use equipamiento que no resulte compatible. Los conectores no compatibles pueden desengancharse de forma no intencionada. Los conectores deben ser compatibles en tamaño, forma y resistencia. Los ganchos con cierre automático y mosquetones requieren certificación CE según EN 362.

REALIZANDO CONEXIONES: utilice únicamente ganchos con cierre automático y mosquetones con este equipamiento. Utilice únicamente conectores que sean adecuados para cada aplicación. Asegúrese de que todas las conexiones son compatibles en tamaño, forma y resistencia. NO utilice equipamiento no compatible. Asegúrese que todos los conectores están completamente cerrados y bloqueados.

RESISTENCIA DEL ANCLAJE: la resistencia del anclaje requerido depende del tipo de aplicación. Las siguientes indicaciones para algunos:

RETENCIÓN: Los anclajes deben soportar un mínimo de 3000 lbs (13.3KN) por persona amarrada.

POSICIONAMIENTO DE TRABAJO: Los anclajes deben soportar un mínimo 3000 lbs (13.3KN) por cada persona amarrada, o ser diseñados, instalados y utilizados bajo la supervisión de una persona cualificada como parte un sistema completo, manteniendo un factor de seguridad de como mínimo 2.

ADVERTENCIA: Los anclajes para retención deben ser utilizados únicamente donde no existe posibilidad de caída libre vertical. Estos anclajes no tienen suficiente resistencia como para un sistema de posicionamiento o de detención de caídas. No conecte sistemas de posicionamiento o de detención de caída a estos anclajes. Los anclajes destinados al posicionamiento de trabajo pueden no resultar adecuados para el uso de sistema de detención de caídas (caída mayor a 2 pies (60cm)) y no deberían ser utilizados para detención de caídas a no ser que hayan sido especialmente diseñados para ello.

6 | OPERACIÓN Y USO

ADVERTENCIA: No altere o intencionadamente use incorrectamente este equipo. Consulte con el fabricante cuando utilice este equipamiento en combinación con componentes o subsistemas diferentes a los descritos en este manual. Algunos subsistemas y componentes combinados pueden interferir en la operación de este equipamiento. Tenga cuidado cuando utilice este equipamiento cerca de maquinaria en movimiento, peligros eléctricos, peligros químicos o bordes cortantes.

ANTES DE CADA USO de este equipo, inspeccione este cuidadosamente para asegurar que se encuentra en condiciones de servicio. Compruebe que no hay partes desgastadas o dañadas. Asegúrese de que todos los componentes están presentes y son seguros.

Inspeccione la cuerda por desgaste, cortes, quemaduras, bordes deshinchados, roturas u otros daños. No utilizar en caso de que encontrar alguna condición no segura.

PLANIFIQUE el sistema de retención o posicionamiento antes de iniciar el trabajo. Considere todos los factores que pueden afectar su seguridad en cualquier momento durante el uso. La siguiente lista aporta algunos puntos importantes a considerar al planificar su sistema.

ANCLAJE: Seleccione un anclaje rígido capaz de soportar las cargas requeridas. Para sistemas de posicionamiento de trabajo, la localización del anclaje debe ser elegida de tal forma que limite la caída máxima a dos pies (60cm), reduzca el riesgo de péndulo y evite golpear objetos durante la caída. Observe las figuras A y B.

BORDES CORTANTES: Evite trabajar donde el amarre, subsistema o otros componentes del sistema estén en contacto con, o rocen contra bordes cortantes desprotegidos. No rodee el amarre en elementos estructurales de pequeño diámetro. Si trabajar con este equipo cerca de bordes cortantes resulta inevitable, se debe proteger contra el corte mediante un acolchado pesado u otros medios colocados sobre el borde cortante.

TRAS UNA CAÍDA: Cualquier equipo que haya sido sometido a la fuerza de detención de una caída debe ser retirado del servicio inmediatamente y destruido, o contactar con fabrica.

REALIZANDO CONEXIONES: No utilice ganchos o conectores que no se encuentren completamente cerrados en el objeto de amarre. Para estas situaciones, utilice un "anclaje de corbata" o cualquier otro conector que resulte compatible para la conexión. No anude el amarre de ninguna forma. Los amarres con gazas solo deben ser enganchados a otros componentes con conexiones compatibles. Cuando un amarre con gazas es utilizado como una extensión de la anilla D en un arnés, conectar el gancho al anclaje dorsal del arnés en la parte trasera de este.

CONEXIÓN AL ANCLAJE O AL CONECTOR DE ANCLAJE: Cuando utilice un amarre, conecte una de las terminaciones al arnés de cuerpo completo. Conecte la otra terminación del amarre al anclaje o al conector de anclaje. Asegúrese de que el conector (gancho o mosquetón) esta completamente enganchado y bloqueado en el cuerpo del soporte, en la unión con el anclaje o conector de anclaje. Asegúrese de que las conexiones son compatibles en tamaño, forma y resistencia.

CONEXIÓN AL ARNÉS DE CUERPO COMPLETO: Para retención en general, conecte el amarre al anillo dorsal D, en la parte trasera del arnés de cuerpo completo. Si utiliza un cinturón de posicionamiento conecte el amarre a anillo D situado en la parte trasera. Para aplicaciones de posicionamiento conecte el amarre a los anillos D laterales o el anillo D frontal en el arnés de cuerpo completo o en el cinturón de posicionamiento.



7 | INFORMACIÓN GENERAL

VIDA ÚTIL:

ATENCIÓN: un acontecimiento excepcional puede reducir la vida útil del producto a un único uso. Por ejemplo, si el producto resulta expuesto a: químicos, temperaturas extremas, bordes cortantes, detención de una caída importante, etc.

La vida útil potencial de estos productos es la siguiente: hasta 10 años desde la fecha de fabricación para productos plásticos o textiles. Esta es indefinida para productos metálicos.

El tiempo de vida de un producto finaliza cuando alcanza uno de los siguientes criterios de retirada listados abajo (lea "Cuando retirar el equipamiento), o cuando el sistema en uso es valorado como obsoleto.

El tiempo de vida actual está influenciado por una gran variedad de factores como: la intensidad, frecuencia, y ambiente de uso, la competencia del usuario, el correcto mantenimiento y almacenamiento del producto, etc.

Se debe inspeccionar el equipo periódicamente en busca de daños o deterioración.

Además de la inspección a realizar anterior y durante cada uso, se debe realizar una inspección periódica en profundidad, que debe ser realizada por un persona competente al menos una vez cada 12 meses. Esta inspección debe realizarse al menos una vez cada 12 meses. La frecuencia de esta inspección vendrá indicada por el tipo y la intensidad de uso. Para mantener un mejor registro del equipo, es preferible asignar un producto a cada usuario o que el usuario conozca el histórico del producto. Los resultados de la inspección deben ser documentados en la tarjeta de control. Este documento debe permitir grabar los siguientes detalles: tipo de equipo, modelo, nombre e información de contacto del fabricante o distribuidor, datos de identificación (número de serie o número individual), año de fabricación, fecha de compra, fecha del primer uso, nombre del usuario y el resto de información pertinente por ejemplo mantenimiento y frecuencia de uso, el histórico de inspecciones (fecha/comentarios y problemas encontrados/ nombre y firma de la persona competente que realiza la inspección/fecha de la próxima inspección). Vea el ejemplo detallado de la tarjeta de control y para otra información contacte al fabricante.

CUANDO RETIRAR EL EQUIPAMIENTO

Retire inmediatamente el equipamiento si:

- No resulta apto en la inspección (inspección anterior a cada uso, durante cada uso o inspección en profundidad)
 - Ha soportado una caída importante o cargas
 - No conoce su historial de uso completo
 - Tiene una antigüedad mayor a 10 años y está fabricado con plásticos o textiles
 - Tiene alguna duda sobre su integridad
- Destruya los equipos retirados para prevenir su posterior uso.

OBsolescencia DEL PRODUCTO

Hay muchas razones por las cuales un producto podría ser declarado obsoleto y retirado del mercado antes de completar su vida útil. Estas, por ejemplo, incluyen: modificaciones en la normativa actual, regulaciones, o legislación, desarrollo de nuevas técnicas, incompatibilidad con otro equipo, etc.

MODIFICACIONES, REPARACIONES

Debido al riesgo de reducir la efectividad de los equipos, cualquier modificación, añadido o reparación del equipo no autorizada por el fabricante queda prohibida.

ALMACENAJE, TRANSPORTE

Mantenga el amarre en una bolsa u otro contenedor protegiendo a este de la exposición a la radiación ultravioleta, humedad, productos químicos, etc.

GARANTÍA

Este producto está garantizado por 3 años contra fallos de material o manufactura. Exclusiones de la garantía: desgaste normal y roces, oxidación, modificaciones o alteraciones, almacenamiento incorrecto, mantenimiento insuficiente, daño debido a accidentes, a negligencia, o a uso incorrecto o indebido.

El fabricante no es responsable de las consecuencias directas, indirectas o accidentales, o cualquier tipo de daño ocurrido o como resultado del uso de sus productos.

Atención, es esencial para la seguridad del usuario que si el producto es revendido fuera del país original de destino el revendedor provea de las instrucciones de uso, para mantenimiento, para revisión periódica y para reparación en el idioma del país para el cual el producto es destinado a ser usado.

8 | MANTENIMIENTO

El correcto mantenimiento del amarre es primordial para asegurar la integridad de las partes componentes, así como la seguridad del usuario. Cumpla estrictamente las siguientes recomendaciones:

1. No utilice un material abrasivo. Nunca coloque elementos pesados sobre este. Para una limpieza intensiva, lave el amarre con agua a temperatura entre 30° y 60° usando un detergente neutro (PH +7). La temperatura de lavado no debe exceder los 60°C. No utilice detergentes ácidos o alcalinos. Siga las instrucciones de limpieza absolutamente sin desviaciones.

2. Use desinfectantes profesionales que no causen efectos adversos en los materiales o indicados por una persona competente para desinfección y estrictamente adheridos al procedimiento del fabricante.

3. Deje el amarre secarse naturalmente, debe mantenerse alejado del fuego o cualquier fuente de calor. Esto aplica para arneses que se han mojado durante el uso.

9 | REVISIONES PERIÓDICAS

Una persona competente debe inspeccionar y mantener control periódicamente el EPI como se menciona en la tarjeta de control.

1. Las revisiones periódicas son muy importantes, y la seguridad de los usuarios depende en la continua eficiencia y durabilidad del equipo, deben realizarse una al año como mínimo.

2. Es recomendable que el amarre sea inspeccionado y examinado por un persona competente en busca de cualquier daño o fallo que pueda aparecer y estrictamente en concordancia con los procedimientos de revisión periódica del fabricante.

3. El método de examinación periódica debe ser realizado como se indica:

- A. Inspección de la cuerda por daños o cortes.
- B. Revisión de las piezas plásticas por daños.
- C. Revisión de todas las costuras del EPI.
- D. Reflejar de los detalles de la inspección en la tarjeta de control.
- E. El control anual debe resultar evidente mediante el marcado.
- F. Se debe controlar la legibilidad de los marcados del producto.

ETIQUETA



* Referencia del organismo notificado controlador de la producción.

TARJETA DE CONTROL DEL EQUIPO

PRODUCTO: AMARRE 1M CON GUARDACABOS						
FECHA DE FABRICACIÓN		FECHA DE CADUCIDAD				
MODELO		NÚMERO DE SERIE				
FECHA DE COMPRA		FECHA DE PUESTA EN SERVICIO		NOMBRE DE USUARIO		
COMENTARIOS DEL USUARIO:						
S.N.	FECHA	REVISOR	RESULTADOS	COMENTARIOS	FIRMA	PRÓXIMA INSPECCIÓN
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Fabricante: JINHUA JECH TOOLS CO., LTD
No.1448 Tongxi Road, Linjiang Industrial Park, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang, China
Web: www.jechsafety.com

Importador: FARU S.L.U.
Dirección: Calle Tarento nave 5, 50197 Zaragoza (SPAIN)
Teléfono: 976463737
Web: www.faru.es



faru®

360° PROTECTION